INSTALAÇÃO DE RUFOS - PASSO A PASSO

Material necessário:

- Luvas de raspa para manuseio do rufo; Jogo de Bucha e parafuso 6mm; Álcool;
- ♥ Veda Rufo SELAFORTE;
- Veda Calha SELAFORTE
- 59 Furadeira Elétrica com broca 6mm;
- Thave de Fenda;
- Lápis para marcação;
- Serra de Disco para alvenaria.

Aplicar Veda Calha SELA FORTE em toda a área onde haverá sobreposição

Instalação Rufo Capa



Limpar o rufo com álcool no local onde será executada a sobreposição





Sobrepor uma peça na outra e com a furadeira executar os furos para fixação Aplicar bucha nos furos. no muro.





6º Passo

entre as peças.



Para garantir a vedação aplicar mais um fio de Veda Calha SELA FORTE na emenda.

Instalação Rufo Externo



Com lápis apropriado marque uma linha ao longo da parede onde será instalado o rufo.

Com serra de disco, corte ao longo da marcação. Profundidade 1cm.





Encaixar a aba superior do rufo Externo Aplicar Veda Calha SELA FORTE nas dentro do corte



sobreposições entre as peças



Com furadeira fazer furos nas sobreposições e a cada 1 metro para fixação na parede.



Aplicar Veda Rufo SELA FORTE na junção com a parede.

Manual de Instalação para Calhas e Rufos







Av. Henry Ford, 1217 - São Paulo - SP - CEP 03109-000 Fone/Fax: 2063-2359 www.calhaforte.com.br



Telhado de 100m² a 150m

Quatro a cinco condutores de corte 40

INSTALAÇÃO DA CALHA - PASSO A PASSO

Antes de iniciar a instalação, se certificar do material necessário:

- y Luvas de raspa para manuseio da calha; y Rebitador Manual e rebite Pop
- Álcool:
- **19** Veda Calha SELAFORTE:
- 9 Furadeira Elétrica com broca Ø 3,30+0,1mm;
- 3.20x10.20mm:
- Pincel de 10 cm ou maior;
- Impermeabilizate para calha: Neutrol ou Carbolástico Nº2.



escoamento da água em direção ao bocal e aplique um desnível de 2mm por metro.



Marque a distância entre os suportes mantendo um espaçamento de 1 em 1metro



marcação, utilize furadeira e parafuseos no caibro.

Calha SELA FORTE em toda a sobreposição.



furadeira faça de 3 a 4 fu<mark>ros e aplique</mark> rebite POP.

Para garantir a vedação, aplique mais um fio de Veda Calha SELA FORTE nas emendas



Posicione e encaixe a calha já montada sobre os suportes fixados. Instale o condutor e as curvas (siga os paços 5 e 6 para as emendas).



Após instaladas as calhas podem ser tratadas internamente com impermeabilizante. Na parte externa, aplicar uma mão de Zarcão ou Galvite e pintar com esmalte sintético.